
【N2】電源(Power switch)交換方法

- ①プリンターの電源を切ります。
- ②2本の固定ネジを取り外します。



③電源コンセントに接続されているすべてのケーブルを取り外します。



④下の画像に従って電源ケーブルを再取り付けします。



⑤ネジ穴の後ろのソケットを持ち、2本のネジで電源コンセントを固定し、完了です。





