

## 【E2】 加熱棒用電源ケーブル抜き差し方法

### 必要工具

- ・ 2mm 六角レンチ
- ・ 1.5mm 六角レンチ

① プリンターの電源を切ります。


② X 軸後ろにある背面カバーに取り付けられているネジを 1.5mm 六角レンチで取り外します。



③ 背面カバーを取り外します。



④加熱棒電源コネクタを抜き差しします。



⑤背面カバーを再度取り付けます。