

1. 概要

造形難易度：★★★★(※5段階評価・数が多いほど難しい)

2. 難しい形状 / 設定

PP系フィラメントは造形難易度が非常に高い部類に入ります。

PPは専用のシートの上から造形する必要があり、ナノダックス製PP-GWは反りが他のPP系フィラメントに比べて大幅に抑えられていますが完全ではありません。

またモデルの形状によって造形不可能な形状や、造形時の向きによっても成功率が大きく変わります。

- ラフトとの相性が悪い

層間接着性が非常に高いため、ラフトを設定するとモデルとラフトが接着してしまい剥がせなくなります。

- フラットな底面

収縮が非常に強く、専用PPシートを使用していてもプリントベッドに接する面は僅かに湾曲した仕上がりになる為、フラットに造形することは難しいです。

- モデルの底面側に角がある形状

角型などのエッジのある造形物は反りやすく再現が難しいです。

- サポートを多用する形状

PPは樹脂同士の層間接着性が高い為、サポートがモデルと強固に接着して剥がせない場合があります。また剥がした後のモデルとサポートの面は荒れた仕上がりになりやすく再現が難しいです。

3. 造形ノウハウ

3-1. 必須事項

必須事項：必要オプション品は下記URLをご参照ください。

<https://raise3d.jp/archives/filament/169>

0.6mm タングステン強化ノズル (初めての方向け👉)

0.4mm タングステン強化ノズル

PP専用 造形シート (PPシート)

3-2. 注意点

- 反りを完全に抑える事は出来ない
PP は収縮が非常に強く、専用の PP シートを使用していてもシートを引っ張る程の収縮によって形状によって差はありますが反りが発生します。
- PP シートはビルドサーフェスを外して貼付け
専用 PP シートはビルドサーフェスの上から張らず、サーフェスを剥がした銀色のプレートの状態から貼るようにしてください。
ビルドサーフェスの上から張り付けると造形中にシートが剥がれてしまいます。
- 専用 PP シートは使い捨ての消耗品
専用 PP シートは一度の造形で形状に関わらず、シート表面は PP の張り付きによって表面が白く浮き上がります。白く浮き上がる程度によっては複数回の使用も可能な場合がありますが、ベストな造形コンディションを維持するには ideaMaker 上で造形位置をシートが綺麗な面になるよう変更するか新しいシートに交換することをお勧めします。
- 造形位置はなるべく PP シートのエリア中心寄りで
専用 PP シートのエリア範囲ギリギリで造形すると、端の方からシートが剥がれることがあります。なるべくシートのエリア中心寄りで造形を行うようにしてください。

3-3. 問題別解決方法

(メンテナンスマニュアルの「造形がうまくいかない場合」に記載の確認事項も合わせてご確認ください)

- 底面の反りをなるべく抑えたい
ソリッド数や充填率が高いと反りやすくなります、下記設定をお試しください。
 - ・ ideaMaker→スライスを始める→編集→詳細設定→レイヤー→「充填率」を「20%」以下に設定
 - ・ ideaMaker→スライスを始める→編集→詳細設定→プラットフォームの追加→「プラットフォームの追加」を「ブリムのみ」に設定
- PP シートを剥がすとビルドプレートに粘着痕が残ってしまう
PP シートを可能な限り剥がした後、シール剥がし液を塗布し数分経ったらプラスチック製のヘラを使用することで効率よく剥がすことができます。剥がした後は PP シート張替の前に接着性を高める為にもビルドプレートの表面をエタノールなどで脱脂をしてから新しく張ることをお勧めします。
- 細い突起形状が崩れて綺麗に造形できない
ノズル熱が造形物に集中する為、細長い形状などは崩れやすいです。
冷却ファンの速度を調整することで仕上がりが改善する可能性があります。
 - ・ ideaMaker→スライスを始める→編集→詳細設定→冷却→「ファンの速度制御」→「レイヤー」→冷却が必要なモデルが位置する層数を入力→「ファンスピード」→50 ~ 80%の速度に調整。